

Начало работы

- Вставьте кабель в разъем




- Чтобы включить лампу, нажмите на кнопку в нижнем ряду.




02

L4

Инструкция к светильнику



Начало работы




Обратите внимание:

1. Лампу можно подключать к компьютеру, ноутбуку или портативному зарядному устройству с помощью кабеля с USB-разъемом.
2. Когда наклоняете лампу, то придерживайте её.
3. Не сжимайте лампу слишком сильно и не регулируйте её слишком часто.

- Панель для настройки устройства.




- Для сохранения настроек аккумулятор должен быть вставлен.



03

04



05




Режим работы лампы:

1. Мягкий (белый)
2. Теплый (белый)
3. Дневной свет (при включении теплого и мягкого света)

Цифровой дисплей



07



6

Настройка даты и времени:

1. Нажмите кнопку «Настройки» для регулирования даты и времени.

Порядок настройки: часы, минуты, год, месяц, день, выход из меню.

2. Настройка происходит кнопками «Вверх», «вниз».

3. Если во время настроек нажать кнопку "режим", то вы выйдете из режима настроек на дисплее отобразится время.

4. Нажмите кнопку «Вверх» для выбора между 12 и 24-часовой системой исчисления времени.

Настройка будильника

1. Нажмите кнопку «Режим» и выберите режим «Будильник».

2. Не выходя из режима «Будильник», зайдите в настройки и задайте необходимые параметры в последовательности: часы, минуты, повтор сигнала, мелодия, выход.

3. Настраивайте с помощью кнопок «Вверх» и «Вниз».

4. В режиме «Будильник» нажмите кнопки «Вверх», «Вниз», для включения или выключения будильника или повтора.

5. После выключения будильника, мелодия будет звучать еще 1 минуту. Когда сработает повтор сигнала будильника, нажмите любую кнопку, чтобы выключить повтор сигнала.

Замена температурного режима

В стандартном режиме нажмите «Вверх» и C/F изменится. 08